

NOTICE TECHNIQUE

Odorlight® 2



AVANT D'EFFECTUER LA MOINDRE OPERATION D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN OU DE DEPOSE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE. EN CAS DE NON RESPECT DES INDICATIONS PORTEES DANS CETTE NOTICE, LE FABRICANT NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CORPORELS ET / OU MATERIELS SURVENUS.

TABLE DES MATIERES

1	AVANT DE COMMENCER	3
2	DÉBALLAGE	3
2.1	CONTRÔLER LA LIVRAISON	3
2.2	STOCKAGE.....	3
2.3	DÉBALLER L'UNITÉ	3
3	PRÉCAUTION D'USAGE	3
4	DESCRIPTION DU PRODUIT	4
4.1	GÉNÉRALITÉ	4
4.2	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	4
5	INSTALLATION	5
5.1	EMPLACEMENT D'INSTALLATION.....	5
5.2	IMPLANTATION	5
5.3	INSTALLATION.....	6
6	ACCESSOIRES	7
7	ENTRETIEN / MAINTENANCE	8
8	DÉPANNAGE	8
9	SERVICE	8
9.1	SI VOUS NE PARVEZ PAS À ÉLIMINER LA PANNE	8
9.2	MISE HORS SERVICE DU PRODUIT – RECYCLAGE	8
10	CONCLUSION	8

1 AVANT DE COMMENCER

Avant l'installation, veuillez lire cette notice dans laquelle vous trouverez les instructions pour une utilisation du produit correcte et en toute sécurité.

Avant l'installation de l'unité, veuillez lire attentivement toutes les instructions ci-dessous et respectez-les. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications, y compris la documentation technique, sans avertissement préalable.

Veuillez ranger cette notice pour une utilisation future. Veuillez considérer cette notice comme partie intégrante du produit.

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et expérimentés afin d'assurer le respect des normes locales en vigueur et le maintien de la garantie. Ne pas employer l'appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est conçu.

2 DÉBALLAGE


2.1 CONTRÔLER LA LIVRAISON

Lire attentivement !

Lors de la livraison, contrôlez directement si l'emballage du produit est intact. En cas d'endommagement de l'emballage, prévenez le transporteur. Si la réclamation n'est pas déclarée à temps, une demande ultérieure ne sera plus acceptée. Contrôlez si le type de produit livré correspond à votre commande. En cas de doute, ne déballez pas l'unité et prévenez France AIR.

2.2 STOCKAGE

Si vous ne déballez pas directement l'unité après réception, elle devra être entreposée dans un local sec.



2.3 DÉBALLER L'UNITÉ

Après le déballage, contrôlez l'état des unités et de tous ses éléments. En cas de doute, adressez-vous au fournisseur. N'utilisez jamais une unité endommagée.

En cas de non-respect de ces consignes, la garantie France AIR ne s'appliquera pas.

Lire attentivement !

Si le produit a été exposé à des températures inférieures à 0°C durant le transport, laissez l'unité déballée à la température ambiante durant au moins 2 heures avant de la brancher, pour permettre l'égalisation de la température dans l'unité.

3 PRÉCAUTION D'USAGE

Ne pas coucher et ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est allumé.

Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air de l'unité.

Ne pas utiliser le cordon d'alimentation s'il est endommagé.

N'utiliser que le câble d'alimentation fourni avec l'unité pour la brancher.

Éviter les chocs importants, ne pas laisser tomber l'appareil au sol.

Protéger l'unité en cas de déplacement pour ne pas casser les pièces électroniques à l'intérieur

Débrancher impérativement l'appareil du courant électrique lors de l'entretien.

Ne pas toucher les plaques céramiques avec les doigts. Utiliser un chiffon anti-poussière ou microfibras.

Ne pas jeter les éléments usagés. (Recyclage)

Le sachet en plastique contenant l'appareil ne doit pas être laissé à la portée des enfants, car il pourrait constituer une source de danger potentielle.

Si lors de l'utilisation vous sentez une odeur métallique cela peut être de l'ozone. Débrancher le produit et aérer, appelez ensuite le SAV.

L'ozone est un gaz très irritant : ne pas utiliser pour traiter l'air ambiant en présence humaine : s'assurer que le produit est raccordé à une gaine d'extraction d'air.

Pour assurer l'efficacité du produit, un temps de contact de minimum 2 secondes doit être assuré entre l'ozone et les odeurs. Il est donc nécessaire de valider que vous avez assez de longueur de gaine après votre Odorlight 2.

Par exemple, vous avez une vitesse en gaine de 6m/s: 2 secondes x 6m/s = 12m. Vous devez donc avoir minimum 12m de gaine après le raccordement de l'Odorlight 2.


4 DESCRIPTION DU PRODUIT

4.1 GÉNÉRALITÉ

L'Odorlight 2 est un caisson produisant de l'ozone. L'ozone permet de combattre les odeurs dégagées par la cuisine et les graisses présentes sur les conduits.

Le produit contient un petit ventilateur qui permet de pousser l'ozone dans la gaine d'extraction.

4.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




5 INSTALLATION

5.1 EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Nous vous conseillons de positionner le caisson au plus proche du point de captation, au niveau de la hotte ou de la gaine. Une étude de courants aérauliques peut optimiser votre couverture de purification. Contactez nos experts pour plus d'informations.

5.2 IMPLANTATION




Le produit doit être installé contre un mur


Pour une efficacité optimale l'Odorlight 2 doit être raccordé au plus près de la gaine d'extraction. La distance maximale acceptable entre le produit et la gaine est 1m.

L'Odorlight 2 comprend 4 pieds, il est aussi possible de le poser sur une surface plane et stable.

Installation recommandée : sur gaine d'extraction.



Installation possible : sur hotte, uniquement en cas de contrainte forte de manque de place au niveau des gaines. Cette installation est moins adaptée et ne peut pas être mise en œuvre pour nos gammes de hottes soudées et Pulse.



5.3 INSTALLATION

Sur la face latérale lisse, retirez les six vis qui retiennent la tôle. (Fig - 1)

Il est possible d'installer l'appareil pour que la sortie soit à droite ou à gauche. Pour cela inversez les tôles latérales. (Fig – 13 – 14)

Si vous le fixez au mur, percer et installer les chevilles de fixation, vis et entretoises. (Fig - 2)

Accrocher l'appareil sur les vis et bloquer les quatre vis. (Fig – 3 - 4)

Fixation sur une gaine ou sur une hotte : Faire un trou avec une scie cloche d'un diamètre de 100 à 125mm (Fig – 6) et un autre trou de diamètre 7 (fig - 9)

Fixer une bride plate de 125mm sur le gros trou. (Fig – 7)

Fixer la sonde plastique à l'aide des 2 vis sur le trou de 7mm (Fig – 9 - 10)

Raccorder la gaine souple entre l'appareil et la bride plate, serrer les colliers pour assurer l'étanchéité. La distance maximale entre le conduit et l'Odorlight 2 est de 1m sans coude.(Fig – 8)

Raccorder le tuyau plastique qui sort de la machine sur la sonde. (Fig – 11)

Si besoin régler le pressostat pour que la machine se déclenche lorsque la ventilation est en fonctionnement. (Fig – 12)


Remettre la tôle à l'aide des six vis. (Fig – 5)


Brancher votre Odorlight 2 à l'aide du câble d'alimentation fourni dans le coffret. (Fig - 15) Puis brancher la prise sur le secteur. (Fig - 16)

Appuyer sur le bouton ON/OFF, en bas à droite, pour mettre en fonctionnement le produit.

Assurez-vous que votre unité est bien compatible avec le voltage et le format de prise du pays où vous vous situez. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de prendre contact avec l'un de nos experts afin de vous apporter la meilleure solution, sans porter atteinte à l'intégrité de votre équipement.

ATTENTION : L'usage d'adaptateurs peut provoquer un dysfonctionnement non couvert par votre garantie.





6 ACCESSOIRES

Un kit accessoire d'installation est disponible, il comprend :

- Une gaine alu compact extensible 1,5 ml
- Une bride plate de 125 et vis de fixation auto taraudeuses.
- Deux colliers plats multi diamètres à bande crantée en acier inoxydable de largeur 9 mm.

7 ENTRETIEN / MAINTENANCE

Il est préconisé d'ouvrir l'Odorlight tous les 3 mois afin de nettoyer l'intérieur du produit (poussière et graisse).

Les générateurs d'ozone en céramique qui doivent être changés toutes les 20 000 h.

8 DÉPANNAGE

Attention !

Avant de commencer et durant les opérations d'entretien, de service ou réparations, l'unité doit toujours être débranchée de l'alimentation électrique et l'interrupteur verrouillé.

N'entreprenez pas de réparations si vous hésitez ou ne connaissez pas la procédure exacte à suivre et faites appel à un service spécialisé !!!



AVERTISSEMENT

Du fait de l'utilisation de condensateurs dans le circuit électronique du contrôleur fixé dans le compartiment moteur, il existe un danger de mort par contact direct avec des composants sous tension ou qui le sont devenus suite à des états défectueux même après coupure du courant. Le capot de protection du contrôleur du moteur de ventilateur ne doit être retiré qu'après déconnexion du câble d'alimentation réseau et un temps d'attente d'au moins 3 minutes.

9 SERVICE

9.1 SI VOUS NE PARVENEZ PAS À ÉLIMINER LA PANNE

Adressez-vous à France AIR si vous ne parvenez pas à résoudre le problème.

À lire attentivement !

Veuillez préparer les renseignements suivants pour permettre une résolution rapide du défaut :

- Indication du type de produit
- Durée de fonctionnement
- Accessoires utilisés
- Lieu d'installation
- Conditions d'installation (aussi électriques)
- Description détaillée de la panne et opérations que vous avez effectuées pour l'éliminer

9.2 MISE HORS SERVICE DU PRODUIT – RECYCLAGE

Avant d'éliminer le produit, rendez-le inutilisable. Les anciens produits contiennent également des éléments qui peuvent être recyclés. Amenez-les à un centre de recyclage. Il vaut mieux faire démonter le produit dans un centre spécialisé, ce qui permettra de réutiliser les matières recyclables. Ne pas jeter le produit dans une décharge sauvage. L'élimination des matières doit se faire dans le respect des réglementations et directives légales nationales et locales en vigueur.

10 CONCLUSION

Pour une utilisation correcte et en sécurité de l'unité de ventilation, il est indispensable de lire et de respecter les indications reprises dans cette notice. N'hésitez pas à vous adresser à notre service commercial ou à notre support technique pour tout renseignement.

Contact SAV

0 820 820 626

Service 0,12 € / min
+ prix appel